

[Кабина КК-0](#) [открытая](#)

[Кабина КК-1](#) [для мостовых и козловых кранов](#)

[Кабина КК-1-1](#) [для мостовых и козловых кранов](#)

[Кабина КК-1-2](#) [для мостовых и козловых кранов](#)

[Кабина КК-2](#) [для мостовых, козловых кранов и кранов перегружателей](#)

[Кабина КК-3](#) [для порталных кранов](#)

[Кабина КК-3-1](#) [для порталных кранов](#)

[Кабина КК-4](#) [для кранов работающих с ядерным топливом](#)

[Кабина КК-4-1](#) [для кранов работающих с ядерным топливом](#)

[Кабина КК-5](#) [для башенных кранов](#)

[Кабина КК-5-1](#) [для башенных кранов](#)

[Кабина КК-6 для металлургических кранов](#)

[Кабина КК-6-1 для металлургических кранов](#)

[Кабина КК-6-2 для специального оборудования](#)

[Кабина КК-7 для контейнерных кранов и кранов-перегрузателей](#)

[Кабина КК-8 для контейнерных кранов и кранов перегружателей](#)

[Кабина КБ-1 для буровых установок](#)

[Электроаппаратные кабины \(электропомещения\)](#)

[Пульты управления грузоподъемными кранами](#)